

Введение

Wi-Fi принтер — дополнительный устройство к диагностическим приборам LAUNCH. Встроенный модуль Wi-Fi позволяет легко печатать результаты диагностики, не используя USB-кабели для подключения.

По сравнению с обычными принтерами, данный принтер значительно легче и компактнее. Кроме того, у него нет втулки для ленты, что облегчает процесс смены катушки. Помимо зарядного устройства, источником энергии может являться встроенный аккумулятор, что позволяет использовать принтер там, где удобно.

Принтер автоматически переходит в режим сна или выключается, если в течение 30 минут с ним не производилось никаких действий.

Комплектация

- Зарядное устройство;
- Аккумуляторная батарея;
- Бумага для печати.

LAUNCHCHF

Органы управления

- 1) Переключатель блокировки;
- 2) Щель для выпуска бумаги;
- 3) Кнопка включения/выключения;
- 4) Кнопка MODE Режим. Нажмите, чтобы привести принтер в состояние готовности или переключить в ручной режим;
- 5) Кнопка FEED Протяжка. Нажмите, чтобы убедиться, что бумага установлена правильно;
- 6) Индикаторы заряда:
 [Зеленый] батарея полностью заряжена;
 [Крастный] батарея заряжается.
- 7) Разъем для зарядного устройства 9V;
- 8) Аккумуляторная батарея;



Установка катушки с бумагой

Для данного принтера подходит стандартная термобумага с катушкой диаметром 30 мм и шириной 57 мм. Следуйте дальнейшим указаниям для установки.

1) Потяните за боковые рычажки на фронтальной части корпуса, чтобы открыть крышку.



2) Поместите распакованную катушку концом бумаги вниз по направлению к нижней части принтера.



3) Выдвиньте немного бумаги, так чтобы при закрытии крышки был виден ее край.



4) Закройте крышку до щелчка.

Внимание! При продолжительной печати некоторые элементы под крышкой могут нагреться, будьте осторожны и не прикасайтесь к этим деталям руками, чтобы не обжечься.



Примечание: при печати используется специальная бумага, не нагревайте ее перед печатью.

Использование аккумуляторной батареи

Перед использованием необходимо установить аккумуляторную батарею. Штатная батарея: 1200 мАч, 7.2 В. Следуйте следующим указаниям для установки батареи.

1) Поместите батарею в разъем как показано на рисунке и вставьте ее до щелчка:



2) Удерживайте кнопку включения в течение двух секунд чтобы включить принтер. Если заряда недостаточно, индикатор начнет мигать. Если это так, воспользуйтесь зарядным устройством. По завершении зарядки индикатор изменит цвет с красного на зеленый. Время зарядки аккумулятора ~2 часа.

Примечание: Пожалуйста, используйте только прилагаемые в комплекте зарядное устройство и аккумулятор.

Настройка соединения по Wi-Fi

Если принтер используется как Wi-Fi P2P printer:

<u>Примечание:</u> для подключения используйте только android-устройства от LAUNCH.

- 1) Откройте настройки подключения на планшете;
- 2) Включите Wi-Fi;
- 3) Найдите среди доступных сетей сеть вида X-431PRINTER-XXX;



4) Введите пароль (по умолчанию - 12345678), подключитесь.

X-431PRINTER-A099	
Безопасность WPA/WPA2 PSK	
Состояние Получение IP-адреса	
Уровень сигнала Отличный	
Скорость связи 65Мбит/с	
Частота 2.4ГГц	
удалить	ок

Если принтер используется как точка доступа Wi-Fi:

- 1) Скачайте приложение для принтера: Перейдите на сайт mycar.x431.com и скачайте .apk файл, затем установите его.
- 2) Запустите установленное приложение.
- Если Вы используете принтер первый раз, воспользуйтесь следующими указаниями:
- Сбросьте настройки: удерживайте одновременно кнопки MODE и FEED в течение 8 секунд, в ответ будет получена команда: alt + default = 1 ok alt + reboot = 1 rebooting...
- 4) Нажмите «Setting the Wi-Fi printer now» чтобы задать конфигурацию.
- Шаг- 1: Подключитесь к принтеру, из списка доступных Wi-Fi сетей выберите сеть вида -431PRINTER-XXXX.
 Шаг-2: Подключите принтер к доступной локальной сети Wi-Fi.

Примечание: в некоторых случаях, при переходе на шаг назад будет отображаться, что приложение уже подключено к сети Wi-Fi самого принтера. Прежде чем пытаться это изменить, попробуйте провести описанный в следующем пункте тест.

- 6) Нажмите Printing Test
- 7) Если принтер не найден, сбросьте настройки принтера.

Печать результатов

На принтере есть три индикатора:

[POWER] - Питание

[Горит красным] – принтер включен; [Мигает красным] – низкий заряд батареи; [Выключен] – принтер выключен.

[MODE] – Режим

[Горит зеленым] — принтер готов; [Мигает зеленым] — мало бумаги; [Выключен] — принтер переключен в ручной режим.

[FEED] – Тест

[Горит зеленым] — показывает, что можно проверить, правильно ли установлена бумага, нажав [FEED].

[Выключен] – ручной режим не активирован.

Нажмите и удерживайте кнопку [POWER] в течение двух секунд чтобы включить принтер, индикатор [MODE] загорится.

(Каждый раз при замене бумаги проверяйте готовность принтера, выключая индикатор [MODE] и нажимая [FEED])

<u>Примечания:</u>

Не подвергайте принтер воздействию воды или прямых солнечных лучей.

Убедитесь, что соблюдены условия эксплуатации:

Температура: -10~50°С

Влажность воздуха: 5°С RH - 90°С RH

Заявление об ответственности:

LAUNCH оставляет за собой право без предупреждения вносить изменения в технические параметры прибора и спецификацию. Описанный объект может незначительно отличаться от представленного в инструкции.