

Трубогиб арбалетного типа 6-22 мм Car-Tool CT-0622

Инструкция



1. Описание и работа


1.1 Назначение изделия

Трубогиб гидравлический ручной арбалетного типа СТ-0622 предназначен для точного калиброванного одностороннего изгиба до 90°, Ø6-22 мм (1/4" - 7/8") .

Подходит для гибки мягких медных труб, медных труб с покрытием и многослойных композитных труб. Используется при монтаже систем водоснабжения, отопления и кондиционирования, систем подогрева пола, гидравлических систем

1.2 Основные характеристики

Модель	СТ-0622
Диаметр труб, мм	6 - 22
Угол изгиба	до 90°
Пресс-формы (штампы) дюйм(мм)	1/4"(6), 5/16"(8), 3/8"(10), 1/2"(12), 5/8"(16), 3/4"(19), 7/8"(22)
Толщина стенки трубы, мм 1,0 1,0	1,0
Габариты упаковки, мм	550x320x90



1. Устройство быстрой фиксации	7. Винт со сфероцилиндрической головкой	18. Пружина вытяжения
2. Ползун (Sliding pieces) 7/8", 3/4"	8. Стопорная шайба	19. Уровень подачи
5/8", 1/2"	9. Зубчатая штанга	20. Винт со сфероцилиндрической головкой
3/8", 5/16", 1/4"	10. Корпус	21. Держатели крепления
3. Гибочная форма (штамп) 1/4", 5/16", 3/8" 1/2"	11. Барашковый винт	22. Форма держателя
5/8", 3/4", 7/8"	12. Спиральный штифт	23. Подпор
4. Универсальная планка	13. Стопорный болт	24. Шуруп с потайной головкой
5. Прижимная пружина	14. Спиральный штифт	25. Уголок
6. Винт для листового металла	15. Нажимная пружина	26. Шуруп с потайной головкой
	16. Фиксатор уровня	
	17. Плоская пружина	

2. Использование по назначению

2.1 Порядок установки, подготовка и работа

Сборка

- ☐ Установите универсальную планку (4) на корпус (10), так чтобы ползуны (2), выставленные на необходимый размер трубы, были установлены по направлению к зубчатой штанге (9).
- ☐ На ползунах (2) есть маркировка размеров труб.
- ☐ Зафиксируйте планку с помощью барашкового винта (11).
- ☐ Выберите требуемую форму (3) и установите ее на зубчатую штангу (9).
- ☐ Потяните уровень подачи (19) как указано (вниз) и двигайте форму с зубчатой штангой назад к рукоятке, сбрасывающей уровень подачи (19).

Работа

- ☐ Поверните ползуны (2) так, чтобы соответствующий выбранной трубе радиус был выставлен напротив формы (3).
- ☐ Установите трубы между формой и ползунами, несколько раз потяните за уровень подачи в указанном направлении (вверх) и подвиньте форму насколько необходимо.
- ☐ Потяните уровень подачи вниз. Если необходимо, подвиньте форму уже с согнутой трубой назад.
- ☐ Выньте трубу.

2.2 Техническое обслуживание

Техническое обслуживание необходимо для поддержания изделия в постоянной технической исправности. Технический уход включает его визуальный осмотр: проверяется качество затяжки резьбовых соединений, проверяется состояние рабочей поверхности насадок и рабочего вала. Царапины, сколы и другие дефекты поверхности не допускаются. При длительных перерывах в работе, свыше 4 месяцев, произвести консервацию изделия в следующем порядке: очистить изделие от пыли и грязи, протереть насухо от влаги, наружные поверхности изделия покрыть консервационной смазкой.

2.3 Меры предосторожности

- ☐ При работе необходимо: содержать трубогиб в чистоте, надежно закрепить опорные ролики и трубогибную насадку; устанавливать ролики и трубогибные насадки, соответствующие диаметру изгиба трубы.
- ☐ **Внимание!** В случае если труба не соответствует размеру трубной насадки, возможна поломка трубной насадки, так и деформация изгибаемой трубы и закусывание кромок, что также приводит к поломке рабочих деталей трубогиба.
- ☐ Запрещается эксплуатировать неисправный трубогиб;
- ☐ Запрещается эксплуатировать трубогиб для гибки труб большего диаметра, чем указано в технических характеристиках;
- ☐ Запрещается наносить удары по трубогибу;
- ☐ Запрещается подвергать загрязнению и вносить изменения в конструкцию;
- ☐ Запрещается эксплуатировать трубогиб необученному персоналу. __

Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев со дня продажи конечному потребителю, но не более 30 месяцев со дня изготовления.

ГАРАНТИИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА:

- Детали, подверженные рабочему и другим видам естественного износа, а также на неисправности оборудования, вызванные этими видами износа.
- Неисправности оборудования, вызванные несоблюдением инструкций по эксплуатации или произошедшие вследствие использования оборудования не по назначению, во время использования при ненормативных условиях окружающей среды, ненадлежащих производственных условий, в следствие перегрузок или недостаточного, ненадлежащего технического обслуживания или ухода.
- При использовании оборудования, относящегося к бытовому классу, в условиях высокой интенсивности работ и тяжелых нагрузок.
- На профилактическое и техническое обслуживание оборудования, например, смазку, промывку, замену масла.
- На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, высокой влажности и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные отверстия электрооборудования, а также повреждения, наступившие в следствие неправильного хранения и коррозии металлических частей.
- Оборудование, в конструкцию которого были внесены изменения или дополнения.

В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза сроком до 30 рабочих дней. По результатам экспертизы принимается решение о замене/ремонте изделия. При этом изделие принимается на экспертизу только при наличии паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца.

Срок консервации 3 года.

Порядок подачи рекламаций:

- Гарантийные рекламации принимаются в течение гарантийного срока. Для этого запросите у организации, в которой вы приобрели оборудование, бланк для рекламации и инструкцию по подаче рекламации.
- Оборудование, отправленное дилеру или в сервисный центр в частично или полностью разобранном виде, под действие гарантии не подпадает. Все риски по пересылке оборудования дилеру или в сервисный центр несет владелец оборудования.
- Другие претензии, кроме права на бесплатное устранение недостатков оборудования, под действие гарантии не подпадают.

СЕРВИСНЫЙ ПАСПОРТ

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ		
МОДЕЛЬ:		
ДАТА ПРОДАЖИ: /		
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:		
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАВЦЕ:		
КОМПАНИЯ:		
АДРЕС:		
КОНТАКТЫ: ТЕЛ:	1.	2.
СЕРВИСНЫЕ ОТМЕТКИ		

ПРОДАВЕЦ

М.П.	Настоящим удостоверяем выполнение всех контрольных операций и испытаний. Техника полностью укомплектована, исправна и готова к эксплуатации.
ДАТА:	

ПОКУПАТЕЛЬ

Покупатель ознакомился с правилами безопасности и эксплуатации данного изделия, с условиями гарантийного обслуживания. Покупатель получил Руководство (паспорт) на русском языке. Техника (оборудование) получена в исправном состоянии, без видимых повреждений в полной комплектности, претензий по качеству не имею.	
Покупатель:	
М.П.	